

# SJN-15 型ジェットノズルの取扱説明書



SJN-15 型ジェットノズルは浴槽のお湯をポンプユニットで加圧し送り込む事と、エアーを吸い込む事で出口側で混合し噴出します。ゴミなどが詰まると吐出不良になるので、その際は下記に従って清掃して下さい。

## ○必要工具



ボックスレンチ (27mm)



ドライバーレンチ (12mm)

## ○手順



分解



本体



ヘッド



ヘッドナット

(1) ボックスレンチ (27mm) をヘッドナットに掛け、反時計方向に回転させてヘッドナットとヘッドを取り外して下さい。



内部ノズル

(2) 本体に内部ノズルが入っていますので、ドライバーレンチ (12mm) で反時計方向に回転させて、内部ノズルを取り外して下さい。



(3) 内部ノズルと本体内にあるゴミを取り除き、元に戻して下さい。

(注) 試運転時等、配管内のゴミ詰まりが著しい場合は、内部ノズルを全数取外し、フラッシングして取り除いてください。